

Fehlerübersicht

Fehler-code	Fehlertext	Fehlerauswirkung
0003	Steuergerät defekt	♦ Eingeschränkte oder keine Funktion
0060	Glühlampen Nebelscheinwerfer	♦ Teilausfall oder Ausfall der Nebelscheinwerfer ♦ Dauerhaftes Leuchten der Nebelscheinwerfer
0061	Fußraumleuchten	♦ Ausfall der Fußraumleuchten
0062	Niveauregelung Funktionsanforderung	♦ Keine Ansteuerung der Niveauregelung
0455	Steuergerät KESSY	♦ Eingeschränkte oder keine Funktion
0461	Steuergerät Memory-Sitzverstellung Beifahrer	♦ Eingeschränkte oder keine Funktion
0466	Lenkstockschalter (mit Elektronikeinheit)	♦ Eingeschränkte oder keine Funktion
0576	Klemme 15	♦ Signal Klemme 15 nicht vorhanden ♦ Verweist auf einen Fehler in der Spannungsversorgung Klemme 15
0668	Bordspannung Klemme 30	♦ Keine Notstarterkennung ♦ Nur dieser Fehler wird abgespeichert, zusätzliche Fehler können nicht erkannt werden
0887	Warnlichtschalter (Taster)	♦ Keine Warnlichtfunktion
0907	Lastmanagementschalter Steuergerät Bordnetz/-DME	♦ Eingeschränkte Verbrauchfunktionen ♦ Leerlaufanhebung
0910	Kontrolllampe Warnlicht	♦ Dauerhaftes Leuchten der Kontrolllampe
0924	Relais Scheinwerferreinigungsanlage	♦ Keine Reinigung der Scheinwerfer ♦ Dauerhaftes Ansteuern der Scheinwerferreinigungsanlage
0967	Blinklicht links	♦ Bei Teilausfall erhöhte Blinkfrequenz der LED im Kombiinstrument ♦ Bei Ausfall keine Funktion des Richtungsblinkens links ♦ Dauerleuchten bei Kurzschluss gegen Plus
0968	Blinklicht rechts	♦ Bei Teilausfall erhöhte Blinkfrequenz der LED im Kombiinstrument ♦ Bei Ausfall keine Funktion des Richtungsblinkens rechts ♦ Dauerleuchten bei Kurzschluss gegen Plus
0978	Glühlampe Abblendlichtscheinwerfer links	♦ Ausfall der Glühlampe links ♦ Dauerleuchten bei Kurzschluss gegen Plus
0979	Glühlampe Abblendlichtscheinwerfer rechts	♦ Ausfall der Glühlampe rechts ♦ Dauerleuchten bei Kurzschluss gegen Plus
1117	Belastungssignal Generatorklemme DF	♦ -
1299	Gateway	♦ -

Fehler-code	Fehlertext	Fehlerauswirkung
1314	Steuergerät-DME	♦ -
1320	Steuergerät Klimaanlage	♦ Eingeschränkte oder keine Funktion
1330	Steuergerät Komfortsystem Heck	♦ Eingeschränkte oder keine Funktion
1331	Steuergerät Tür Fahrer	♦ Eingeschränkte oder keine Funktion
1332	Steuergerät Tür Beifahrer	♦ Eingeschränkte oder keine Funktion
1333	Steuergerät Tür hinten links	♦ Eingeschränkte oder keine Funktion
1334	Steuergerät Tür hinten rechts	♦ Eingeschränkte oder keine Funktion
1336	CAN-Komfort OFF	♦ Fehlfunktionen sämtlich vernetzter Komponenten
1341	Kombiinstrument	♦ Eingeschränkte oder keine Funktion
1494	Glühlampe Standlicht links	♦ Glühlampenausfall links ♦ Dauerhaftes Leuchten bei Kurzschluss gegen Plus
1495	Glühlampe Fernlichtscheinwerfer links	♦ Glühlampenausfall links ♦ Dauerhaftes Leuchten bei Kurzschluss gegen Plus
1498	Glühlampe Standlicht rechts	♦ Glühlampenausfall rechts ♦ Dauerhaftes Leuchten bei Kurzschluss gegen Plus
1499	Glühlampe Fernlichtscheinwerfer rechts	♦ Glühlampenausfall rechts ♦ Dauerhaftes Leuchten bei Kurzschluss gegen Plus
1517	Steuergerät-AHK (Anhänger-Zugvorrichtung)	♦ Ausfall der Überwachung bei Anhängerbetrieb
1520	Regensensor/ Lichtsensor	♦ Keine Funktion ♦ Notlicht wird in LDS Stellung eingeschaltet (Fahrlichtassistent)
1704	Klemme 58d	♦ Ausfall der Helligkeitsregelung der Beleuchtungsdimmung
1800	Hauptlichtschalter	♦ Funktion fehlerhaft
1964	Steuergerät Memory-Sitzverstellung Fahrer	♦ Steuergerät Memory-Sitzverstellung Fahrer keine Funktion
2086	Glühlampe Kurvenlicht links	♦ Glühlampenausfall links ♦ Dauerlicht bei Kurzschluss gegen Masse
2087	Glühlampe Kurvenlicht rechts	♦ Glühlampenausfall rechts ♦ Dauerlicht bei Kurzschluss gegen Plus
2088	Glühlampen Zusatzfernlicht links/rechts	♦ Glühlampenausfall links/rechts ♦ Dauerlicht bei Kurzschluss gegen Plus

Fehler-code	Fehlertext	Fehlerauswirkung
2089	Kontrolllampe Warnlicht/ Niveauregelung Funktionsanford./ Laderelais Batt.	◆ Funktionsstörung der Kontrolllampe Warnlicht ◆ Funktionsstörung der Niveauregelung ◆ Funktionsstörung des Laderelais
2090	Relais Scheinwerferreinigungsanlage/ Regensensor Versorgung	◆ Funktionsstörung des Relais Scheinwerferreinigungsanlage ◆ Funktionsstörung Regensensor
2094	Schalter zentrale Innenlichtabschaltung (Taster)	◆ Dauerleuchten
2195	Potentiometer Beleuchtung/ Instrumente und Schalter	◆ Ausfall der Beleuchtung für Instrumenten und Schalter
2196	Sicherung Klemme 30 für Steuergerät Bordnetz	◆ Keine Auswirkung
2197	Potentiometer Fußraumleuchten	◆ Ausfall der Fußraumleuchten beidseitig

